



ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU W OLSZTYNIE

ul. I Dywizji 64, tel:089-5272769, 5352496, telefaks:089-5350152

Pon - Pt : od 8:00 do 16:00 Sob: 8:00 do 13:00

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NARZĘDZI
PNEUMATYCZNYCH I PISTOLETÓW W LAKIERNICZNYCH



10-069 Olsztyn

ul. I Dywizji 64

tel:089-5272769, 5352496

telefax:089-5350152

Http://WWW.ablak.com.pl

E-mail:bogdan@ablak.com.pl

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI MŁOTKÓW PNEUMATYCZNYCH JA-6812/H, JA-6814/H, JA-6821/H, JA-6803/H, JA-6843/V, JA-6844/HV, JA-6832/H, JA-6833/H, JA-6834

1. GWARANCJA

Do każdego urządzenia dołączono kartę gwarancyjną. Przy rozszereżeniach gwarancyjnych i pogwarancyjnych należy zwracać się do swego dostawcy branżowego lub do bezpośredniego importera narzędzi Jonnesway, którym jest "AB", 10-069 Olsztyn, ul. I Dywizji 64, tel:089-5272769, 5352496, 5350152 wew. 27 (serwis). Wyminenione modele są narzędziami profesjonalnymi przeznaczonymi dla warsztatów serwisowych i zakładów produkcyjnych w systemie pracy jednozmianowej. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DO OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY NALEŻY PRZEKAZANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI NARZĘDZIA JEJEGO OPERATOROWI/

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ZAPOZNAJ SIĘ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI URUCHAMIAŁEGO NARZĘDZIA (PATRZ ZAŁĄCZONA TABELA)

Praca, konserwacja i kontrola powinny być zawsze zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi narzędzi pneumatycznych.

Dla uzyskania pełnej wydajności, największej trwałości i zapewnienia bezpieczeństwa pracy narzędzia, ciśnienie powietrza powinno wynosić maksymalnie: PATRZ ZAŁĄCZONA TABELA

Niedopuszczalne jest podłączanie narzędzia do butli gazowych lub innych źródeł z gazem łatwopalnym i technicznym.

Wszystkie prace konserwacyjne lub regulacyjne wykonywać po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza. Wszelkie naprawy wykonywać w punktach do tego uprawnionych.

Podczas pracy zwrócić szczególną uwagę na wystające części garderoły, długie włosy, etc.: trzymać je z dala od ruchomych części narzędzia.

Przy uruchamianiu narzędzia należy być przygotowanym na nagłe zmiany kierunku ruchu.

Podczas użytkowania narzędzia należy używać specjalistycznych ochron osobistych (okularki, okulary, nauszniki). Wibracje i hałas powstające na skutek pracy narzędzia mogą spowodować uraz dłoń, ręk lub słuchu. W przypadku stwierdzenia pojawienia się niepokojących objawów należy zgłosić to do lekarza przed ponownym przystąpieniem do pracy.

Do konserwacji narzędzi używać tylko zalecanych olejów i smarów. Używanie do tego celu cieczy łatwopalnych surowo wzbronione!

3. ZASILANIE W SPRĘŻONE POWIETRZE

Doprowadzane powietrze powinno zawsze być czyste i suche. Kurz, opary korozyjne lub nadmierna wilgoć mogą zanieczyszczać silnik narzędzia pneumatycznego.

Niskie ciśnienie zmniejsza wydajność narzędzia.

Wysokie ciśnienie powoduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów i może spowodować wypadek lub uszkodzenie narzędzia.