


MIESZADŁO PNEUMATYCZNE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Nr.	Nr. artykułu	Nazwa	Ilość		Nr.	Nr. artykułu	Nazwa	Ilość
1	20-221	Nakrętka	1		13	31-19	Tuleja sprzęgająca	1
2	20-263	Podkładka	4		14	31-81	Flansa pośrednia	1
3	20-301	Nakrętka	4		15	31-82	Wirnik mieszadła	2
4	20-336	Śruba uchwyty	1		16	37-384	Silnik pneumat.	1
5	20-369	Kolano nypłowe	1		17	57-13	Nypel	1
6	20-826	Śruba	4		18	73-8	Pokrętło	1
7	20-1076	Bolec gwintowany	4		19	73-9	Uszczelnienie	1
8	31-7	Sztanga mieszadła	1		20	73-10	Bolec	1
9	31-15	Śruba z prętem	1		21	73-13	Korpus	1
10	31-16	Ucho mocujące	1		22	73-59	Zawór dławiący	1
11	31-17	Podkładka obrotowa	1		23	83-1524	Ekran	1
12	31-18	Kompletne ucho mocujące	1		24	83-1525	Wkład filtrowy	1
					25	83-1526	Pokrywka	1
					26	83-1527	Tłumik	1