


N400C-1

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

N400C-1

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA DO GWOŹDZI W ZWOJACH

Zespół kanistra poz. 449 (bez poz. 438 i 442)



IP1221-1REVB 8/05

UŻYWAĆ Z WYKAZEM IP1221-2 ORAZ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I KONSERWACJI 171119

Akcesoria (nie pokazane na rysunku)
– Patrz na odwrotnej stronie

BOSTITCH®

N400C-1 Wykaz części: IP1221-2REVC
Używać z ilustracją do wykazu części: IP1221-1REVB
oraz instrukcją obsługi i konserwacji: 171119

Numer seryjny narzędzia: N400C-1 000 i wyższe

POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS	POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS
101	MSC6100-35	ŚRUBA, SHCS, M6X1.00X35 LG.	401	2041104-08020	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
			402	11383-1030001	OSŁONA TŁUMIKA
			404	MSC10150-30	ŚRUBA, SHCS, M10X1.50X3-LG.
105	11397-1034702	NAKŁADKA POKRYWY	405	2041100-01091	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
106	11302-1034701	USZCZELKA POKRYWY CYLINDRA	406	N80128	TŁOK PODAJNIKA
107	11370-1030001	USZCZELKA	407	851384	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY .987X.103
108	11360-1030001	SPRĘŻYNA DOCISKOWA	408	N80123	ZDERZAK TŁOKA PODAJNIKA
109	2041108-06050	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	409	2040100-04080	ZESPÓŁ ŚRUBY
110	11381-1030001	PODKŁADKA	410	N80122	SPRĘŻYNA DOCISKOWA
111	11368-1030001	TŁOK ZAWORU	411	N80124	OSŁONA TŁOKA PODAJNIKA
112	2041108-07050	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	412	2040300-08010	PIERŚCIEŃ
113	2041100-06011	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	413	1134B-0864701	ZATYCZKA OSŁONY
114	11204-1030001	ZESPÓŁ TŁOK/BIJAK	414	11310-0254702	ZATRZASK DRZWI
115	11399-1030001	PIERŚCIEŃ	415	11311-1030001	SPRĘŻYNA ZATRZASKU
116	11320-1030002	CYLINDER	416	11361-1034701	DRZWI
117	11321-1030001	PIERŚCIEŃ CYLINDRA	417	854004	PODKŁADKA GUMOWA 7
118	2041104-11010	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	418	1131K-1034701	SWORZEŃ
119	2041108-07060	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	419	854011	SPRĘŻYNA DOCISKOWA 3109
120	11327-1034702	ODBOJNIK - A	420	N70149	ZAPADKA KONTROLNA
121	MSC5080-12	ŚRUBA, SHCS, M5X0.8X12 LG.	421	11359-1034701	SWORZEŃ ZDERZAKA
122	11371-1034701	DEFLEKTOR	422	11362-1034701	SWORZEŃ DRZWI
123	1132T-1030001	TŁUMIK	423	11330-1034701	BEZPIECZNIK
124	11327-1034703	ODBOJNIK - B	424	11337-1030001	SPRĘŻYNA BEZPIECZNIKA
125	1135R-1034701	WKŁADKA AMORTYZACYJNA	425	N70145	PROWADNICA DŹWIGNI
214	2041100-01050	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	426	11354-1034701	OBUDOWA KANISTRA
215	2040400-05150	SWORZEŃ SPIRALNY	427	11357-1034701	SŁUPEK MAGAZYNKA
			428	1138Y-0954701	PIERŚCIEŃ GUMOWY
			429	1134M-0864701	TRZPIEŃ SPRĘŻYNY
			430	11356-1034701	KANISTER
219	102549	SWORZEŃ SPIRALNY SPECJALNY	431	1138W-0860001	PODKŁADKA DYSTANSOWA
220	2040404-05130	KOLEK SPRĘŻYSTY	432	11328-0970001	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA
221	TVA6	ZESTAW ZAWORU SPUSTU	433	11355-1034701	POKRYWA KANISTRA
222	N50082A	ZESPÓŁ SPUSTU	434	11365-0864701	SWORZEŃ TŁOKA PODAJNIKA
			435	11306-1034701	PALEC PODAJNIKA
301	11230-1038001	OBUDOWA	436	N80121	TRZON TŁOKOWY PODAJNIKA
302	MRG049431	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	437	N80120	SPRĘŻYNA SKRĘTNA
303	N70167	POKRYWA BOCZNA	438	MSC6100-40	ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZD. M6X1.00X40 LG.
			439	1134R-1034701	OSŁONA SPRĘŻYNY
			440	2040501-04010	ZATYCZKA
			441	1136R-1034701	SWORZEŃ MAGAZYNKA
			442	2040202-04010	PODKŁADKA PŁASKA
			443	1134N-1014701	TRZPIEŃ SPRĘŻYNY A
			444	1131D-0460001	PODKŁADKA URETANOWA
			445	1035U-1010001	PODKŁADKA OSŁONY
			446	N100120	TULEJA PROWADZĄCA
			447	1139G-1034701	KORPUS UCHWYTU DRUGIEGO
			448	1137K-1030001	UCHWYT
			449	7BUSB-3103003	ZESPÓŁ KANISTRA
			450	7BUSB-3103001	ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ

			451	7BUSB-3103004	ZESPÓŁ NOSA
--	--	--	-----	---------------	-------------