





Akcesoria (nie pokazane na rysunku)
– Patrz na odwrotnej stronie



N58C

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA DO GWOŹDZI W ZWOJACH



IP1192-1 REVA
UŻYWAĆ Z WYKAZEM IP1192-2 ORAZ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I KONSERWACJI 165360

BOSTITCH®

N58C

Wykaz części: IP1192-2REVA

Używać z ilustracją do wykazu części: IP1192-1REVA

oraz instrukcją obsługi i konserwacji: 165360

Numer seryjny narzędzia: N58C 04106 000 i wyższe

POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS	POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS
108	MSC6100-30	ŚRUBA, SHCS, M6X1.00X30	412	11366-0954701-1	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY
109	11397-0954701-1	OCHRANIACZ, OBUDOWA GÓRNA	413	MRB026	PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY, METRYCZNY
110	11369-0954303-1	POKRYWA GÓRNA	414	N70150	ZATRZASK DRZWI
112	11370-0950001	ZDERZAK GÓRNY	415	101408	SPRĘŻYNA DOCISKOWA
113	854016	SPRĘŻYNA ZAWORU	416	11361-0954701-2	DRZWI
114	2041104-06050-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	417	854004	PODKŁADKA
115	2041109-05100-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	418	MPP030012	SWORZEŃ SPIRALNY
116	11381-0950002-1	PODKŁADKA	419	854011	SPRĘŻYNA DOCISKOWA
117	11368-0950002-1	ZAWÓR	420	11358-0954701-2	ZAPADKA KONTROLNA
118	11302-0954701-1	USZCZELKA POKRYWY CYLINDRA	421	N55023	KÓLEK SPECJALNY (STOPNIOWY)
119	850607	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 1.484X.139	422	11383-0950001-1	OŚLONA
120	11204-0950001-1	ZESPÓŁ TŁOK/BIJAK	423	1134B-0864701-1	ZATYCZKA OŚLONY
121	11399-0954701-1	USZCZELKA CYLINDRA	424	11330-0954701-1	DŹWIGNIA KONTAKTOWA
122	11320-0950002-1	TULEJA CYLINDRA	425	11337-0954701-1	SPRĘŻYNA DOCISKOWA
123	850006	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 1.987X.103	426	87112	KÓLEK SPECJALNY
124	T60021	USZCZELKA KONTROLNA	427	11354-0954701-1	OBUDOWA KANISTRA
125	11321-0950001-1	PIERŚCIEŃ CYLINDRA	428	11357-0954701-1	TRZPIEŃ KANISTRA
126	2041101-08020-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	429	1138Y-0954701-1	PIERŚCIEŃ GUMOWY
127	11327-0954701-1	ODBOJNIK	430	1134M-0864701-1	TRZPIEŃ SPRĘŻYNY
201	TVA6	ZESPÓŁ ZAWORU SPUSTU	431	11356-0950001-1	TULEJKA DYSTANSOWA
215	MPP030020	SWORZEŃ SPIRALNY M3X20MM	432	1138W-0860001-1	TULEJKA DYSTANSOWA
216	CNTK2	ZESTAW WYZWALACZA KONTAKTOWEGO	433	11328-0860001-1	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA
217*	SEQ5	ZESTAW WYZWALACZA SEKWENCYJNEGO	434	11355-0954701-2	POKRYWA KANISTRA
219	100298	SWORZEŃ SPIRALNY M3X30MM	435	N50087	KÓLEK SPECJALNY (STOPNIOWY)
220	100298	SWORZEŃ SPIRALNY M3X30MM	436	11306-0954701-1	ZAPADKA PODAJNIKA
301	11230-0958001-1	OBUDOWA	437	854023	SPRĘŻYNA SKRĘTNA
302	2041101-04020-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	438	MSC6100-40	ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM M6X1.00X40
303	11346-0954302-1	POKRYWA BOCZNA	439	1135U-0864701-1	PODKŁADKA OCHRANIACZA
401	2041109-05110-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	440	MPW6.2	PODKŁADKA SPECJALNA
402	2041109-01010-0	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	441	1134R-0954701-1	OŚLONA
403	11382-0954701-1	NOS	442	1136R-0954701-1	SWORZEŃ KANISTRA
404	MSC6100-25	ŚRUBA, SHCS, M6X1.00X25	443	2040501-04010-0	ŚRUBA POKRYWY
405	MRG009824	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 0.386X.094	444	11338-0954701-1	DŹWIGNIA PROWADNICY
406	11364-0954701-1	TŁOK PODAJNIKA			
407	851437	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 0.819X.095			
408	11367-0954702-1	SPRĘŻYNA DOCISKOWA			
409	101723	ZDERZAK TŁOKA PODAJNIKA	DOSTĘPNE AKCESORIA		
410	11367-0954701-1	SPRĘŻYNA DOCISKOWA			
411	11395-0954701-1	SPRĘŻYNA PROWADNICY	BC601	OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH BOSTITCH (4 UNCJE)	
			BC602	OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH BOSTITCH (1 PINT)	
			BC603	OLEJ „ZIMOWY” DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH BOSTITCH (1 PINT)	
			BC604	OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH BOSTITCH (1 KWARTA)	
			100679	SMAR DO PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH (KANISTER 1-FUNTOWY)	
			851325	PREPARAT „LOCTITE GRADE 271” (0,02 UNCJI)	
			851385	PREPARAT „LOCTITE GRADE 242” (0,02 UNCJI)	
			CNTK2	ZESTAW DO KONWERSJI NA WYZWALANIE KONTAKTOWE (SPUST CZARNY)	
			TVA6	ZESPÓŁ ZAWORU SPUSTU	
			SEQ5	ZESTAW DO KONWERSJI NA WYZWALANIE SEKWENCYJNE (SPUST SZARY)	

