

Organizacja stanowiska pracy

SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart



Dobre do szybkiego przemieszczania

Wszystko na swoim miejscu i zawsze pod ręką. Szafka, wózek oraz transporter do Systainerów SYS-Roll zapewniają większą mobilność w miejscu pracy.



Ile Systainerów można zmieścić w jednej szafce?

Możliwości kombinacji

Wielkość Systainera	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																																	
	Liczba Systainerów						Liczba Systainerów																																	
Warianty	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1								2	4		1		1		
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2	
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2		
SYS 4 T-LOC						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1			
SYS 5 T-LOC																																			1	1	2	1	1	1
Potrzebne szuflady**	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	

* DF = magazynek w pokrywce

** W zakresie dostawy szafki SYS-PORT 500/2 znajdują się 3 szuflady, w przypadku SYS-PORT 1000/2 jest to 5 szuflad

Od narzędzia do drobnej części. Od warsztatu do montażu.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	Sortainery	SYS-ToolBox SYS-Storage- Box	Systainery maxi	MIDI- SYSTAINER	MINI- SYSTAINER	SYS-Roll	Wózek na Systainery SYS-Cart	Szafka na Systainery Wkład wysuwany SYS
Porządkowanie/przechowywanie									
Maszyny	1)	2)		1)					3)
Drobne części	1)					1)			3)
Materiały ściernie	1)								3)
Tuby	1)								3)
Narzędzie ręczne	1)								3)
Łączenie									
SYSTAINER 1-5									
SORTAINER									
SYS-ToolBox I/II									
MAXI-SYSTAINER									
MIDI-SYSTAINER									
MINI-SYSTAINER									
SYS-Roll									
SYS-Cart									
Systainer-Port									
Odkurzacze mobilne CT									
Zastosowanie/transport									
Warsztat									
Plac budowy									

● bardzo dobrze się nadaje

● dobrze się nadaje

○ Nadaje się

¹⁾ w połączeniu z wkładką

²⁾ tylko w Sys 3-Sort/4

³⁾ w połączeniu z odpowiednim Systainerem lub Sortainerem